

关于定制衣柜你关心的那些事儿



衣柜推拉门与平开门的区别

如今定制热度每年都在增加,也因为高房价、消费人群结构变化、思维观念的变化等影响让定制变得越来越火了起来。不过对于定制初次装修的人脑子里总有很多不同的问题需要得到解答,天整理了大家所关注的几个热点问题,帮大家来解答解答。

1、衣柜要不要做到顶?

解答:要到顶。衣柜到顶不仅仅是因为当下趋势,大家都如此进行设计,其自然也有内部原因的。比如:不易落灰、清洁方便、增加收纳空间放过季衣物、整体颜色统一更好看更美观等等。这些都是衣柜定制到顶的优势,自然到顶衣柜也成为大家的优选了。当然如果实际情况不允许的话,那么就可以选择不到顶,不过这种情况的几率很小。

2、选推拉门还是平开门?

解答:推拉和平开门大家都可以选择,不过要从多个方面权衡来选择。平开门需要室内空间大,过道大于90即可选择,小户型安装只会压缩活动空间。除非家里空间大,想要耐看的衣柜门又不在乎价格,那么就可以选择。如果是追求性价比的话,那么主要还是以推拉门为主,左右推拉方便,样式也不少,不过导轨及衣柜内部位置容易积灰变脏,所以你可以选推拉门,一定要记住要勤打扫。Tips:两者在打开方式、价格、材质、优劣势等方面都有不同的差别。另外不要做2.4米的高门板,虽然好看但容易变形,即便装有拉直器也同样如此。

3、怎么定制衣柜更实用?

解答:定制衣柜的美观方面就不多说了,实用主要体现在收纳功能方面。衣柜一般能长期使用几十年,要实用要考虑清楚内部布局。以现代年轻人生活方式来说要多做挂衣区,少做折叠区。被褥区、裤架区、抽屉等一个都不能少,这样不仅培养自己好的生活习惯,还能使用方便,自然也是每个家庭成员最终追求的了。当然也可以做组合柜,比如:衣柜+电脑桌、衣柜+榻榻米、衣柜+梳妆台等等搭配起来不错,加上灯光照射下高级感立马提升。Tips:追求轻奢效果不少人选玻璃柜门,虽然上档次不过清洁也麻烦,所以建议多打扫,多维持好卫生。

4、定制衣柜还要注意些什么?

材质选择。解答:定制衣柜能选择的材质有很多,生态板、实木多层等等,不同的材料自然价格不同,这个需要根据大家所能接受的价格范围来选择。其中建议定制可以选择实木多层,稳定、环保、性价比来说都是不错的。

注意环保。环保是如今大家都关注的问题,对于定制衣柜也同样如此。如果环保能达到E0级,那么是可以放心使用的。否则就可能因为甲醛释放影响到家人健康,后期入住前注意多通风,通风时间越长越好。

增值费用。能定制的公司不少,不过除了正常收费之外,有的如果增加抽屉、增加隔板、增加五金件等都要另外收取费用,在定制的时候要问清楚,以免后期造成费用超出预算的情况。

出现什么情况是木地板保养帮不上忙的呢?

现如今很多家庭的地板都是木质的,木地板看起来更加的有质感,装饰效果更好,因此受到了很多广大消费者们的喜爱。但是木地板容易刮伤,影响美观,保养起来比较麻烦。那通常而言出现什么样的情况之后木地板保养都无力回天呢?下面就和小编一起来看看哪些问题是不能靠木地板保养解决的。

1、虫蛀:

因为木材里虫子的咬蛀,木地板表面经常能看到一堆一堆的粉末,令人烦恼。究其原因,与木地板选材有关。那这种情况能靠木地板保养解决吗?为防止虫蛀,一是选购经过干燥窑喷蒸工艺生产出的木地板,尽管价钱较为昂贵,但已将木材里的虫卵全部杀死;二是认真挑选龙骨,凡是有虫眼或树皮的,一律不用。

2、扒缝:

有的木地板铺过数日,板条之间便出现了较大的缝隙。这大都与木地板铺设前含水率过高有关,因室内高温或风干而收缩。注意木地板铺设前的含水率应在8%—13%区间内,并且铺完后要及时上油,这点虽然不是木地板保养需做的,但是也要注意。

3、响声:

由于木地板铺设的质量不高,人们在上面走动时会发出嘎吱的响声,听到后很不舒服。为此,要注意龙骨与地面、地板与龙骨之间结合牢固,用钉的数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后干燥收缩松动,也会造成一定的影响。

4、脏板:

指的是有的木地板上漆后,给人以一种不清洁的“灰蒙蒙”的感觉,有的甚至脚印清晰可见。要避免这种情况的发生,木地板保养时注意打磨后至刷油前的木地板板面保持清洁至关重要。

5、花脸:

使用同一树种的板条,颜色也会出现较大的差异。如果铺设不当,便极易呈现出“花脸”。在使用清漆本色木地板铺设,特别是色差极大的树种板条时,网友们应考虑板条的选择和调配,做到木地板的颜色由浅入深,或者由深入浅逐渐过渡。出现这个问题不应在木地板保养时做,而是在选择木地板的时候就要注意。

6、起鼓:

有的木地板在铺完后,受潮膨胀而出现起鼓。这大都与木地板周围的环境,特别是基础太潮或木地板进水有关系。为确保木地板不起鼓,要注意三点:一,土建工程结束时,不能立即铺设实木地板;二,如果居室处在潮湿的环境里,以铺设防潮木地板为宜;三,在铺设时,木地板的含水率不能低于6%。

7、起翘:

这主要是因为实木地板没有经过正规的干燥处理所引起的。所以在安装时可以在木地板下面铺上一层塑料薄膜,一方面起到防潮和防止木地板起翘的作用,另一方面具有一定的隔音效果。此外提前两三天把木地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,也能防止木地板起翘。



华府冷暖空调
专业快速,服务DC/VA/MD
电话:240-421-7363
9-153

冷暖气机 热水炉
中央空调 风管
消毒杀菌灯 车库门
维修 安装 保养

代理:
Carrier
Payne
Goodman

冷暖气新机:
零件10年保证 / 1年人工保证

方氏冷暖
Carrier Trane 9-152
240-651-9115
空调维修
冷气暖气
维修安装
质量保证
价格合理
专业中央空调

高氏冷暖
住家商业 安装维修
住家空调 抽风马达
商业空调 风管改装
水电改装 热水炉
机器10年 1年人工 价格合理 品质保证
代理多种名牌空调设备
Carrier, Bryant, Payne, Goodman
电话:(240)636-8420

安居冷暖空调公司
Infinity Air LLC 9-147
代理多种名牌空调设备
Carrier, Bryant, Payne,
Goodman
专业技术执照
HVAC Master & Contractor License
电话:571-334-9893
Licensed, Insured

冷暖考版
冷暖
考版
Licensed, Insured